

Wskazania licznika

KOD

W lewym rogu wyświetlacza pojawiają się kody. Każdy kod oznacza inne wskazanie licznika.

Dla Klientów rozliczanych w grupie taryfowej G11

- 15.8.0 wielkość zużycia energii elektrycznej w kWh
- 15.6.0 moc maksymalna, którą Klient pobrał w danym okresie rozliczeniowym (np. w bieżącym miesiącu – przy rozliczeniu miesięcznym)
- 0.2.2 grupa taryfowa, dla której zaprogramowany jest licznik, czyli G11

Dla Klientów rozliczanych w grupie taryfowej G12

- 0.9.1 aktualny czas (gg:mm:ss – godzina, minuta, sekunda)
- 0.9.2 aktualna data (rr-mm-dd – rok, miesiąc, dzień)
- 15.8.0 sumaryczna wielkość zużycia energii elektrycznej
- 15.8.1 wielkość zużycia energii elektrycznej w strefie „A”, czyli tzw. dziennej
- 15.8.2 wielkość zużycia energii elektrycznej w strefie „B”, czyli tzw. nocnej
- 15.6.0 moc maksymalna, jaką Klient pobrał w danym okresie rozliczeniowym (np. w bieżącym miesiącu – przy rozliczeniu miesięcznym)
- 0.2.2 grupa taryfowa, dla której zaprogramowany jest licznik, czyli G12

NUMER KATALOGOWY

CAŁODOBOWA INFOLINIA

TYP LICZNIKA

NUMER SERYJNY

ROK PRODUKCJI

STAŁA IMPULSOWA LICZNIKA

Świecząca na czerwono dioda. Gdy pulsuje, oznacza to, że w lokalu pobierana jest energia elektryczna.

WSKAZANIE LICZNIKA



Licznik dla Klientów korzystających z instalacji trójfazowej
Kody są tu identyczne jak dla licznika instalacji jednofazowej.